železniční stanice Hodonice

572
573
574
575
42
576
560
581
536
571
518
549
537
529
536/5
537/72
537/73
537/74
537/75
537/76
537/77
537/78
537/79
537/80
537/81
537/82
537/83
537/84
537/85
537/86
537/87
536/6
537/88
537/89
537/90
537/91
537/92
537/93
537/94
537/95
537/5
536/2
534
533
532
531/3
531/1
537/1
531/10
530
528
529
© ČÚZK 2010
0
10
20
30
40
50 m